ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ (UA)

Призначений для використання в приміщенні, автомобілі, теплиці, акваріумі, човні, ванній, басейні та сауні.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон вимірювань:
від -50 ^{0}C до +70 ^{0}C
Джерело живлення:
напругою 1.5 В, тип «АА»
Довжина шнура:
близько 3 м
Точність:
± 1^{0}C
Відносна вологість повітря (для пристрою):
0%-70%

УСТАНОВЛЕННЯ:

Прилад і виносний датчик не повинні знаходитись під впливом прямого сонячного проміння, а також поблизу кондиціонерів та електронагрівальних пристроїв.

При використанні приладу в автомобілі, розмістіть виносний датчик на рамі вікна або за переднім бампером.

При використанні приладу в приміщенні, закріпіть його біля вікна. Для виміру температури поза приміщенням проведіть шнур з виносним датчиком через вікно та закріпіть його на зовнішній частині віконної рами за допомогою отвіра для кріплення.

УСТАНОВКА ЧАСУ І РЕЖИМУ ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Натисніть і утримуйте протягом декількох секунд одночасно кнопки RESET і MODE.

За допомогою кнопки MODE виберіть 12-ти або 24-х годинний режим відображення часу.

Натисніть кнопку RESET і установіть поточний час, утримуючи кнопку MODE.

Натисніть кнопку RESET для вибору режиму відображення температури по Цельсию чи Фаренгейту. Вибір здійснюється за допомогою кнопки MODE.

Для збереження введених значень двічі натисніть кнопку RESET .

СКИДАННЯ MIN/MAX ЗНАЧЕНЬ ТЕМПЕРАТУРИ В ПАМ'ЯТІ ПРИСТРОЮ

У звичайному режимі пристрій відображає поточну внутрішню і зовнішню температуру.

Для відображення максимальних значень температури, що знаходяться в пам'яті пристрою, натисніть кнопку MODE.

Повторне натискання кнопки MODE приведе до відображення мінімальних значень температури.

Для скидання максимальних або мінімальних значень температури натисніть у режимі відображення відповідної температури кнопку RESET.

Увага! У випадку появлення будь-яких несправностей перш за все змініть джерело живлення.

У разі, якщо протягом гарантійного терміну, прилад розкривався або використовувався з порушенням правил, які викладені у даній інструкції, претензії не розглядаються.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

Помилки при відображенні температури:

Вплив прямого сонячного проміння, кондиціонерів або електронагрівальних приладів. Установіть прилад та виносний датчик в іншому місці.

Згаснення дисплею та невірне відображення значення температури:

Розряд джерела живлення або поганий контакт. Витягніть джерело живлення та встановіть його ще раз. Якщо це не допомагає, замініть його.

Чорний дисплей:

Занадто висока температура або тривалий вплив прямого сонячного проміння.

На дисплеї з'являються некоректні знаки:

Витягніть джерело живлення та встановіть його ще раз.

В управлінні та конструкції даного пристрою можливі незначні зміни без повідомлення споживачів

ASSISTANT®

Печать магазина
(Печатка магазину)

Дата продажи
(Дата продажу)

Номер модели
(Номер моделі):

Гарантийный срок
(Гарантійний термін):

ASSISTANT®

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР С ЧАСАМИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Модель АН-0024

(RU)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предназначен для использования в помещении, автомобиле, теплице, аквариуме, лодке, ванне, бассейне и сауне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений:
от - 50^{0}C до + 70^{0}C
Источник питания:
напряжением 1,5 В, тип «АА»
Длина шнура:
около 3 м
Точность:
± 1^{0}C
Относительная влажность воздуха (для устройства):
0%-70%

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Прибор и выносной датчик не должны находиться под воздействием прямых солнечных лучей, а также рядом с кондиционерами и электроприборами.

При использовании прибора в автомобиле, поместите внешний датчик на раме окна или за передним бампером.

При использовании прибора в помещении, закрепите его возле окна. Для измерения температуры вне помещения проведите шнур с выносным датчиком через окно и закрепите его на наружной части оконной рамы при помощи имеющегося крепежного отверстия.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд одновременно кнопки RESET и MODE.

С помощью кнопки MODE выберите 12-ти или 24-х часовой режим отображения времени.

Нажмите кнопку RESET и установите текущее время, удерживая кнопку MODE.

Нажмите кнопку RESET для выбора режима отображения температуры по Цельсию или Фаренгейту. Выбор осуществляется с помощью кнопки MODE.

Для сохранения введенных значений дважды нажмите кнопку RESET .

СБРОС MIN/MAX ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПАМЯТИ УСТРОЙСТВА

В обычном режиме устройство показывает текущую внутреннюю и наружную температуру.

Для отображения максимальных значений температуры, находящихся в памяти устройства, нажмите кнопку MODE.

Повторное нажатие кнопки MODE приведет к появлению на дисплее минимальных значений температуры.

Для сброса максимальных или минимальных значений температуры нажмите в режиме отображения соответствующей температуры кнопку RESET.

Внимание! В случае возникновения каких-либо неполадок в работе прибора прежде всего замените источник питания.

Если в течение гарантийного срока прибор вскрывался или использовался с нарушением правил, изложенных в данном руководстве, претензии не рассматриваются.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Ошибки при отображении температуры

Воздействие прямых солнечных лучей, кондиционеров или электроприборов.

Установите прибор и выносной датчик в другом месте.

Затухание символов на дисплее и неправильное отображение значений температуры

Разрядка источника питания или плохой контакт.Извлеките источник питания и вставьте его заново. Если это не поможет, замените его.

Черный дисплей

Слишком высокая температура или аналогичное воздействие прямых солнечных лучей.

На дисплее отображаются искаженные знаки.

Извлеките источник питания и вставьте его заново.

В управлении и конструкции данного устройства возможны незначительные изменения без уведомления потребителей.